




**Печь «казан-мангал»
«BUHARA»**



**ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед использованием печи «казан – мангал»
ВНИМАТЕЛЬНО
изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение	2
Конструкция и технические данные	3
Сборка и установка	4
Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации ...	5
Подготовка к эксплуатации	5
Транспортировка, хранение и утилизация	6
Комплектация	6
Гарантийные обязательства	7

НАЗНАЧЕНИЕ

Печь «казан-мангал» предназначена для приготовления пищи над углями с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений, а также приготовления различных блюд в казане, на пламени горящих дров.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Рисунок 1. Общий вид печи «казан-мангал»

Таблица 1. Основные технические данные

Габариты (длина х ширина х высота), мм	1580х630х800
Длина мангала, мм	800
Ширина мангала, мм	340
Глубина мангала, мм	200
Ширина очага, мм	400
Глубина топки /длина полена, мм	380/370
Проем топочной дверцы, мм	160х220
Диаметр отверстия под казан, мм, max	335
Диаметр дымохода, мм	115
Рекомендуемая высота дымохода, м, не менее	1
Масса, кг, не более	80

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

СБОРКА И УСТАНОВКА




Рисунок 2. Сборка печи «казан-мангал»: 1-очаг; 2-патрубок дымохода; 3-мангал; 4-полка; 5-держатель; 6-ограждение; 7-стойка; 8-полка мангала; 9-полка нижняя; 10-держатель.

Сборка печи «казан - мангала»

- Прикрепить стойку (поз.7) к дну мангала (поз.3), (см. рис.2), двумя болтами M8x18 с шайбами и гайками. Гайки установить под планкой стойки.
- Состыковать мангал (со стойкой) с корпусом очага (поз.1) и прикрепить двумя болтами M8x18 через боковую стенку мангала. Гайки установить с внутренней стороны очага.
- Состыковать полку нижнюю (поз.9) с корпусом очага и прикрепить двумя болтами M8x18 через торец полки, а другую сторону полки прикрепить четырьмя болтами M8x12 через кронштейны к стойке, (по два болта на каждый кронштейн).
- Присоединить патрубок дымохода к корпусу очага двумя болтами M8x18. Гайки установить с внутренней стороны очага.

P.S. Не забывайте устанавливать шайбы под головки болтов, которые предохраняют окрашенные поверхности от повреждения.

- Установить полки (поз.4 и поз.8), ограждение (поз.6) и держатели (поз.5 и поз.10) на свои места, (согласно рисунку 2).

Сборка дымохода печи «казан - мангала»

Элементы дымохода не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

При установке печи внутри помещения монтаж дымохода осуществляется соответствующими специалистами. Обеспечение противопожарной безопасности дымохода возлагается на проектировщиков и установщиков дымохода.




Рисунок 3. Пример установки печи «казан – мангал» вне помещения.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.).

Минимальное расстояние от печи до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Мангал и очаг растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Регулируйте интенсивность горения в очаге задвижкой на дверке и шиберной заслонкой на дымоходе.

Не допускайте скопления золы в очаге и в мангале, регулярно удаляйте остывшую золу при помощи совка.

Не оставляйте мангал и очаг без присмотра во время горения.

Не допускайте нахождение детей и нетрезвых лиц рядом с печью.

Чистку дымохода рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

При эксплуатации печи запрещается

- топить очаг с открытой топочной дверцей;
- сжигать в очаге и в мангале мусор, пластиковые пакеты;
- оставлять без присмотра печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям;
- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь водой
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать её не по назначению.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием мангала и очага убедитесь в правильной установке изделия и монтаже элементов дымохода в соответствии с требованиями, изложенные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть очаг и мангал на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это не возможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очаг	1 шт.
Патрубок дымохода (к трубе 115мм)	1 шт.
Зольная решетка	1 шт.
Зольный ящик	1 шт.
Конфорка (чугун) из 4-х элементов	1 шт.
Мангал	1 шт.
Полка	2 шт.
Держатель	2 шт.
Болт М8х18	12 шт.
Гайка М8	8 шт.
Шайба 8	12 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи, при условии соблюдения потребителем требований данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь «казан-мангал» «BUHARA» изготовлена и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

М. П.
организации производителя

ОТК изготовителя _____
подпись

расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

М. П.
торгующей организации



ООО «ЗОО «ВИРА»
623721, Свердловская обл., гор. Березовский,
пос. Монетный, ул. Пушкина 1а
тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936
www.viraros.ru